SAMSUNG

GT-C3330

Telemóvel
Manual do utilizador

- Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou da sua operadora.
- Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.
- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35429G
Portuguese. 09/2011. Rev. 1.0

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, a o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.

- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.

- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.



Proteja a sua audição e ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.

- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,835 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrat o de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

CE 0168

Esquema do dispositivo



1 Tecla de volume
No modo Inactivo, ajuste o volume do dispositivo. Realize chamadas falsas (baixo). Envie mensagem SOS
Consulte "Efectuar chamadas falsas"
Consulte "Activar e enviar uma mensagem SOS"

2 Tecla Marcar
Efectue ou atenda uma chamada. No modo Inactivo, obtenha os registos das suas chamadas e mensagens.

3 Tecla Voltar
No modo Menu, volte ao nível anterior

4 Tecla de bloqueio
Bloqueie o ecrã táctil e as teclas. Desbloqueie o ecrã táctil e as teclas (prima sem soltar)

5 Tecla Câmara
No modo Inactivo, ligue a câmara (prima sem soltar)

6 Tecla Ligar/Desligar
Permite ligar ou desligar o dispositivo (prima sem soltar). Terminar uma chamada. No modo Menu, cancela uma introdução e permite voltar ao modo Inactivo

O seu dispositivo exibe os seguintes indicadores de estado no topo do ecrã:

Ícone	Descrição
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Chamada em curso
	Desvio de chamadas activo
	Função mensagem SOS activada
	Alarme activado
	A ligar a uma página Web segura
	Ligado ao PC
	Rádio FM ligado
	Rádio FM em pausa
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa

Ícone	Descrição
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Bluetooth activo
	Nova SMS
	Nova MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Cartão de memória inserido
	Perfil Normal activo
	Perfil Silencioso activo
	Nível de carga da bateria
10:00AM	Hora actual

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Retire a tampa traseira e insira o cartão SIM.



2. Insira a bateria e volte a colocar a tampa traseira.



Carregar a bateria

1. Ligue o carregador fornecido.
2. Quando a carga estiver completa, desligue o carregador.

- Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no dispositivo.
- Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O adaptador de viagem não tem um interruptor ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido no tomada.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

1. Retire a tampa traseira e a bateria.
2. Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

3. Trancar o cartão de memória no lugar.

4. Volte a colocar a bateria e a tampa traseira.

Ícones informativos

	Atenção: situações passíveis de causar danos ao seu dispositivo ou a outro equipamento
	Nota: notas, sugestões de utilização, ou informações adicionais
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)
[ ]	**Parênteses rectos**: teclas do dispositivo; por exemplo: [ ] (representa a tecla Ligar/Desligar)

Utilizar o estilete e o ecrã táctil

Saiba como realizar acções básicas para usar o estilete e o ecrã táctil.

Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.

Para um melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.

- Tocar: toque uma vez com o estilete para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- Tocar sem soltar: toque sem soltar num item por mais de 2 segundos.
- Arrastar: toque e arraste o estilete para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para deslocar itens em listas.

Na parte traseira do dispositivo existe um compartimento especial para o estilete.

Ligar ou desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo,

1. Prima sem soltar [ ].
2. Inisira o seu PIN e seleccione **OK** (caso seja necessário).
3. Quando o assistente de instalação abrir, personalize o seu dispositivo como desejar, seguindo os ecrãs.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a data e hora serão reiniciadas.

Para desligar o dispositivo, repita o passo nº1 descrito acima.

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do dispositivo,

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Percorra o ecrã para a esquerda ou direita para um dos paineis do Menu principal.

3. Seleccione um menu ou aplicação.
4. Prima a tecla Voltar, para retroceder um nível. Prima [ ] para voltar o modo Inactivo.

- Quando acede a um menu que requeira o PIN2, deverá introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda da palavra-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares iligais.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
2. Prima [ ] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis de som**.
2. Seleccione o perfil que está a utilizar.

Se está a utilizar o perfil silencioso, não pode ajustar o volume do tom de toque.

3. Seleccione **Volume** → **Alerta de chamada**.
4. Arraste a barra para ajustar o nível de volume e seleccione **Guardar**.

Para ajustar o volume do tom de toque

No modo Inactivo, prima a tecla de Volume para ajustar o volume.

Para ajustar o volume da voz durante uma chamada

Enquanto a chamada está em progresso, prima a tecla de Volume para ajustar o volume.

Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

Mudar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis de som**.
2. Seleccione o perfil que está a utilizar.

Se estiver a utilizar um perfil silencioso, não lhe é permitido alterar o tom de toque.

3. Seleccione **Toque chamada voz**.
4. Seleccione uma localização na memória (caso seja necessário).
5. Seleccione um toque e seleccione **Definir**.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Efectuar uma chamada para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Seleccione ◄ ou ► para um tipo de chamada.
3. Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome.
4. Seleccione o número ou nome para visualizar os detalhes da chamada ou prima [ ] para marcar o número.

Utilizar widgets

Saiba como utilizar os widgets no ecrã de inactividade.

- Alguns dos seus widgets ligam-se a serviços web. Seleccionar um widget com ligação a serviços web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Para abrir um widget

1. No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou direita para um dos paineis do ecrã de inactividade.
2. Seleccione um widget para activar no ecrã de inactividade.

Para organizar o seu widget

Pode organizar cada painel do ecrã inactivo com os seus widgets favoritos.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Widgets**.
2. Seleccione um widget para cada painel.

Introduzir texto

Para alterar o modo de introdução de texto

- Seleccione **PT** para alterar o idioma de introdução.
- Seleccione **T9** para alternar entre os modos T9 e ABC. O ponto fica verde no modo T9.
- Seleccione **123** ou **sym** para alternar entre os modos Numérico ou Símbolos.

Modo T9

1. Prima as teclas virtuais adequadas para introduzir uma palavra completa.
2. Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione para inserir um espaço. Caso não surja a palavra correcta, seleccione para seleccionar uma palavra alternativa.

modo ABC

Prima a tecla virtual adequada até que o caracter pretendido seja apresentado no visor.

modo Numérico

Prima uma tecla virtual adequada para introduzir um número.

modo Símbolos

Prima uma tecla virtual adequada para introduzir um símbolo.

Para utilizar outras funções na introdução de texto

- Para mover o cursor, seleccione e em seguida a tecla virtual de navegação.
- Para eliminar os caracteres um por um, seleccione . Para eliminar palavras rapidamente, toque sem soltar em .
- Para inserir marcas de pontuação, seleccione **1** repetidamente.
- Seleccione para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Adicionar um novo contacto

A localização de memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Contactos** → **Definições** → **Localização para guardar** → uma localização de memória.

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** para introduzir um número de telefone.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Criar contacto** → uma localização na memória (caso seja necessário)
4. Seleccione um tipo de número (caso seja necessário).
5. Insira informações sobre o contacto.
6. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Enviar e visualizar mensagens

Para enviar uma SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem**.
2. Seleccione o campo de destinatário → **Introduzir manualmente**.
3. Insira o número do destinatário e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione o campo de introdução de texto.
5. Introduza o texto da sua mensagem e seleccione **Concluído**.
   Consulte "Introduzir texto."
   Para enviar como SMS, avance para o passo 7.
   Para anexar multimédia, continue com o passo 6.
6. Seleccione **Adic. multimédia** e adicione um item.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Para ver uma SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de Entrada**.
2. Seleccione uma SMS ou MMS.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversações indesejáveis.

Para activar a função de chamada falsa

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa**.

Para realizar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Volume para baixo.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para a família ou amigos para que o ajudem.

Para activar a mensagem SOS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Envio de SOS** para activar a função de mensagem SOS.
3. Seleccione **Destinatários** → **Ad. destinatár.** → **Contactos**. Pode também inserir números de telefone na lista de destinatários. Passe para o passo nº7.
4. Seleccione **Vários**.
5. Seleccione contactos → **Adicionar**.
6. Seleccione um número (caso seja necessário).
7. Quando terminar de definir os destinatários, seleccione **Guardar** para guardar os destinatários.
8. Seleccione **Repetir**, defina o número de vezes a repetir a mensagem SOS e seleccione **Guardar**.
9. Prima a tecla Voltar → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com o ecrã táctil e as teclas bloqueadas, prima a tecla Volume quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números predefinidos.
2. Para sair do modo SOS, prima [ ].

Utilizar a câmara

Para tirar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
3. Aponte a lente ao que quer fotografar e efectue os ajustes necessários.
4. Prima a tecla Câmara ou para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Para visualizar fotografias

No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Imagens** → um ficheiro de fotografia.

Para gravar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
3. Seleccione para mudar para o modo de Câmara de vídeo.
4. Aponte a lente ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara ou para iniciar a gravação.
6. Prima a tecla Câmara ou para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

Para visualizar vídeos

No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Vídeos** → um ficheiro de vídeo.

Definir e utilizar alarmes

Para definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Seleccione **Guardar**.

A função adiar configura o dispositivo para repetir o alarme após um período de tempo especificado. Para definir o período de tempo para a função adiar, seleccione **Defin.** → **Adiar**.

Para parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Toque sem soltar em **Parar** para parar o alarme.
- Toque sem soltar em **Adiar** para silenciar o alarme durante o período especificado.

Para desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione o ponto junto do alarme que pretende desactivar.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-C3330

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.30 (local e data de emissão)

Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.